

北京工业提升卷帘门厂家

生成日期: 2025-10-25

快速门与普通的卷帘门的不同之处?如果要提及它们的不同之处,当然是它们的工作原理不一样了,普通的卷帘门只能手动完成关门开门的动作,然而快速门就可以只需要通过遥控器操作就可以了,他们能在较短的时间内自行完成,并且不会带来太大的噪音,当然停电之后就必须跟普通的卷帘门一样了,手动操作。快速门的操作方式分为:手动按钮操作,遥控操作,地磁感应,雷达感应□IC/ID卡刷卡,自动开启间断关闭功能,自带伺服变频功能,适合工厂,密封空间,食品加工间,电子加工间的。铝型材卷帘门由门帘、卷动轴、电机、底梁、导轨、五金件等。北京工业提升卷帘门厂家

卷帘门外观要求1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。2)相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。3)构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。4)焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。5)零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。6)所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求:5、主要质量要求北京工业提升卷帘门厂家卷帘门的注意事项有哪些?

在通常情况下,大型建筑根据国家消防法的规定配置了消防控制系统。当火灾发生时,安装在房顶的烟感传感器(简称烟感)首先接到烟雾信号,同时向控制系统报警,消防控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源,使火灾区域的防火卷帘按一定的速度下行。当卷帘下行到离地面约1.8米位置时,停止下行,以利于人员的疏散和撤离。防火卷帘门在中间停留一定时间后,再继续下行,直至关闭。防火卷帘门的下行速度和中间停留时间可在安装时进行调整。

防火卷帘门的安装要求和使用说明1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边;3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50MM□以免磨擦;4、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬;5、根据消防管理规定,防火卷帘门为消防设施,不得改作他用,卷帘正下方不得堆放任何物品;6、安装调试后,每季度启动一次,以检查电器、机械性能,检查时注意操作安全。卷帘门的分类有哪些?

卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起,在固定的滑道内,以门上方卷轴为中心转动上下的门。卷帘门通常被比较多运用于店铺。卷帘门同墙一样起到水平分隔的作用,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器、门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等多个部分组成,一般安装在不便采用墙分隔的部位。卷帘门主要由门体、驱动器、控制系统构成。门体采用质优不锈钢及铝合金特用型材制作,采用平行四边形原理铰接,伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动,蜗杆蜗轮减速,并设有手动离合器,停电时可手动启闭,控制系统有控制板,按钮开关,另可根据用户需求配备无线遥控装置。可配备滚动显示屏,显示500字的显示内容。还可配备智能红外线双探头防碰撞装置,遇人或异物20-30CM可自动返回运行,从而保障车辆及行人的安全。卷帘门一般安装在不便采用墙分隔的部位。北京工业提升卷帘门厂家

防火卷帘门较大用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,是现代建筑中不可或缺的防火设施。北京工业提升卷帘门厂家

卷帘门帘板1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接

后，摆动±90°不允许脱落。1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固，装配成卷帘后，帘板窜动量不得大于2mm。1.3帘板要平直，帘板直线度每米不得大于1.5mm，全长直线度不得超过0.12%。1.4帘板装配成卷帘后，不允许有空洞和缝隙存在。1.5具有防烟性能的帘板，内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触，弧度角在300°范围内必须接触。1.6帘板装配成卷帘后，在运行时不允许有倾斜，应当平行升降，卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。北京工业提升卷帘门厂家

上海玖捷金属制品有限公司主要经营范围是五金、工具，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务分为防火卷帘门，挡烟垂壁，工业卷帘门，快速卷帘门等，目前不断进行创新和服务改进，为客户提供良好的产品和服务。公司秉持诚信为本的经营理念，在五金、工具深耕多年，以技术为先导，以自主产品为重点，发挥人才优势，打造五金、工具良好品牌。上海玖捷凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑，让企业发展再上新高。